

## **ТАЛЬ РЫЧАЖНАЯ 0,5Т TRC7005**



## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ**

Внимательно прочтите инструкцию перед установкой и использованием, это необходимо для безопасной эксплуатации и технического обслуживания.

После ознакомления сохраните инструкцию.

## Оглавление

|  |   |
|--|---|
| Оглавление .....                                       | 2 |
| Безопасное использование и меры предосторожности ..... | 3 |
| Технические характеристики .....                       | 5 |
| Комплект поставки .....                                | 5 |
| Техническое обслуживание и эксплуатация .....          | 6 |
| Хранение .....   | 6 |
| Детализовка .....                                      | 7 |



## Безопасное использование и меры предосторожности

**Внимание:** при использовании оборудования всегда необходимо соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возникновения несчастных случаев и повреждения оборудования. Прочитайте инструкции перед тем, как приступить к использованию данного инструмента!

1. Соблюдайте чистоту в зоне производства работ. Загроможденные территории могут стать причиной несчастных случаев.
2. Следите за условиями в зоне производства работ. Не используйте оборудование, механизмы или автоматические инструменты во влажных местах. Не оставляйте под дождем. Зона производства работ должна быть хорошо освещена.
3. Не подпускайте детей. Дети не должны допускаться в зону проведения работ. Не подпускайте их к механизмам, инструментам или удлинительным кабелям.
4. Храните неиспользуемое оборудование в надежном месте. Если оборудование не используется, его необходимо хранить в сухом месте, чтобы предотвратить образование ржавчины. Всегда закрывайте помещение для хранения оборудования и не подпускайте к нему детей.
5. Пользуйтесь соответствующими инструментами для выполнения работ. Не используйте маленькие инструменты или приспособления вместо крупных промышленных инструментов. При помощи специального оборудования работы выполняются качественнее и безопаснее при соответствующей расчетной нагрузке. Не вносите изменения в оборудование и используйте его только по назначению.
6. Одевайтесь соответствующим образом. Одевайте только плотно прилегающую одежду. Снимайте украшения, поскольку они могут зацепиться за движущиеся части механизмов. Во время работы рекомендуется носить защитную, токонепроводящую одежду и нескользящую обувь. Для защиты длинных волос надевайте головной убор.
7. Используйте защитные средства для глаз. Во время работы под полнолицевую маску всегда надевайте защитные ударопрочные очки. Также используйте прочные защитные перчатки.
8. Удобство выполнения работ. Всегда находитесь в устойчивом положении и сохраняйте равновесие. Не тянитесь через работающие механизмы.
9. Следите за исправностью оборудования. В целях обеспечения надлежащей и безопасной работы инструментов следите за их и чистотой. Выполняйте указания по смазке и замене деталей. Рукоятки всегда должны быть чистыми, сухими и без следов смазки или масла.
10. Убирайте гаечные и разводные ключи. Перед началом работы убедитесь, что гаечные и разводные ключи не лежат на поверхности устройства или машины.



11. Сохраняйте бдительность. Следите за своими действиями, будьте осмотрительны. Не используйте оборудование, если вы чувствуете усталость.
12. Выполняйте проверку на предмет поврежденных деталей. Перед использованием любого оборудования и в случае повреждения любого элемента необходимо выполнить тщательную проверку.
13. Замена запчастей и расходных материалов. При обслуживании используйте только оригинальные запчасти. Использование любых других запчастей влечет прекращение гарантии. Используйте только те расходные материалы, которые предназначены для данного оборудования.
14. Не используйте оборудование, находясь под воздействием алкоголя или лекарственных средств. Внимательно прочитайте предупреждения в инструкции к лекарственному средству для того чтобы убедиться, что препарат не повлияет на сознание или рефлексы после его употребления.

**Внимание: предупредительные сообщения, предостережения и указания в инструкции по эксплуатации не охватывают всех возможных условий и ситуаций, которые могут произойти. Оператор должен понимать, что необходимо проявлять здравый смысл и быть внимательным во время выполнения работ.**

#### **Сохраните данную инструкцию**

В будущем вам понадобится инструкция для ознакомления с предупредительными сообщениями и предостережениями, инструкцией по сборке, порядком технического обслуживания и управления, перечнем деталей и схем.



#### **Предостережения и меры предосторожности**

**Внимание: при использовании инструмента всегда необходимо соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возникновения несчастных случаев и повреждения оборудования.**

Перед использованием данного оборудования прочитайте все инструкции.

1. Всегда оценивайте вес груза перед его подъемом. Ни при каких обстоятельствах не превышайте максимальную грузоподъемность тали.
2. Перед использованием произведите внимательный осмотр всех частей тали (цепи, крюки, тормоз), убедитесь в достаточной смазке движущихся частей. К использованию допускается только полностью исправное устройство.
3. Перед подъемом, убедитесь, что крюки надежно закреплены на грузе и опоре, и что риск соскальзывания груза исключается. Для лучшей работы расположите блок как можно более ровно по вертикали, чтоб предотвратить спутывание цепей при эксплуатации.

Не тяните цепь в направлении, перпендикулярном вращению маховика, это может

привести к спутыванию цепей и смещению тали.

4. Запрещается работать и НАХОДИТЬСЯ под грузом, удерживаемым только талью.

5. При поднятии или опускании груза цепь следует тянуть плавно, без рывков, чтоб не допустить спутывания или заклинивания механизма.

6. Если при работе с устройством цепь перестала двигаться, ни в коем случае не пытайтесь протянуть цепь силой. Не пытайтесь протянуть цепь с посторонней помощью. Проверьте следующее:

А. Не запуталась ли цепь.

В. Не нарушена ли целостность элементов устройства.

С. Не превышена ли максимальная грузоподъемность устройства.

## Технические характеристики

| Наименование                     | TRC7005     |
|----------------------------------|-------------|
| Грузоподъемность, тонн           | 0,5         |
| Вес нетто, кг                    | 3,8         |
| Вес брутто, кг                   | 4           |
| Транспортные размеры 1 место, мм | 350*100*130 |

**ВАЖНО.** Постоянное улучшение продукции является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации». Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Комплект поставки

Аккуратно устройство из коробки и убедитесь в правильности комплектации и отсутствии повреждений на всех его элементах.

1. Таль (блок с цепями, крюками и рычагом) \_\_\_\_\_ 1 шт.

2. Инструкция по эксплуатации \_\_\_\_\_ 1 шт.

3. Упаковка изделия \_\_\_\_\_ 1 шт.



## Техническое обслуживание и эксплуатация

**Быстрый выпуск цепи.** Установите селектор (31) в положение N. Поворачивайте маховик (2) против часовой стрелки, до разблокировки тормоза. Натягивая цепь (22) поднимите крюк на желаемую высоту.

**Подъем груза:** установите селектор (31) в положение UP. Поворачивайте маховик (2) по часовой стрелке, пока цепь (22) не натянется. Когда тормоз начнет блокировать соскальзывание цепи, перемещайте рычаг (3) для подъема груза. Если цепь (22) не натянута, есть вероятность, что звездочка цепи (21) проворачивается под давлением перемещаемой рукояти, и груз не может быть поднят. Это нормально.

**Опускание груза:** установите селектор (31) в положение DOWN и двигайте рукоять (3) вверх и вниз, пока груз не опустится. Если на тали нет груза, нижний крюк (25) будет перемещаться вверх и вниз, это нормально.

При сборке, совместите отметки O на двух шестернях (17), как показано на рисунке 2.

При установке корончатой гайки (1) убедитесь, что между переключающим колесом (4), тормозным кольцом (6), храповым диском (29), фрикционной пластиной (8) и седлом тормоза (9) оставлено пространство, достаточное для беспрепятственного движения всех частей.

Содержите фрикционные диски тормоза (8) в чистоте. Не допускайте попадания влаги или масла на данные диски.

После каждой очистки и починки, данное оборудование следует проверять на работоспособность с грузом и без груза, перед началом любых работ.

## Хранение

Хранить в темном, сухом, не доступном для не квалифицированного персонала месте.

## Деталировка

